

Fonction : BUS DRIVER

Opérateur :

Entreprise : CR18

00

99

○○

00

००

○○

8 1 4 5 6 3 2 7 9 0 1 8

☒

Horizontal : 180°

Total
Testés
Non perçus

10°	20°	30°	10°	20°	30°
4	19	36	4	19	36
0	0	2	0	0	2
0	0	0	0	0	0